# 便 訶


# 使 (1 か

た

# コンビネーションレンジ DR514Eタイプ ガス高速オーブン DR514Cタイプ 取扱説明書

家 庭 用

## 保証書付



#### ごあいさつ

このたびは、ハーマンのガスビルトインオーブンを お買い上げいただきましてありがとうございます。 安全にご使用していただくために、機器を使用する 前によく読み、十分理解したうえで使用してください。

- ○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切 に保管してください。
- ○この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容な どをよく確認し、大切に保管してください。
- ○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず 取扱説明書の内容を説明してください。
- ○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買 い上げの販売店または、もよりの弊社にお問い合わ せください。

工事説明書 別添付

## もくじ

特に注意していただきたいこと……2~7

## **1** 使用前に

使用上のお願い 8
使える容器と使えない容器
付属品のなまえと使いかた10
各部のなまえとはたらき11~12
準 備 ● 必ずカラ焼きをしましょう15

## 2 使いかた

オーフン/ コンヒ(予熱なし/イースト発酵)16
オーブン/コンビ(予熱あり)17~18
ウォーマー・・・・・19
レンジ(強/弱) <コンビネーションレンジタイプのみ>…20
解凍/あたため(自動調理) <コンビネーションレンジタイプのみ>…21~22
ロックのしかた

## 3 点検・お手入れ、他

点検・お手入れ	23
故障かな?と思ったら	24
アフターサービス	25
仕様	26
保証書裏ā	長紙



# 特長いろいろ

# コンビネーションレンジタイプ

## あたため、解凍は ワンタッチの自動調理

重量センサーの働きで自動的 に加熱時間をセットします。 あとはスタートキーを押すだ けでほどよく仕上がります。



## パン生地にあわせて選べる イースト発酵温度

パン生地の発酵温度が4段階に選べます。 (28℃、35℃、40℃、45℃)

## 使い終わると表示が消える **省エネ設計**

使用10分後には自動で表示を消して、 未使用時の電気を節電します。

## お手入れが簡単な セルフクリーニング

庫内後面はセルフクリーニング仕上げで 油汚れが残りにくく、お手入れが簡単です。

## 操作手順をお知らせする \_\_ ネクストサイン \_\_

次の操作をランプの点滅によりお知らせします。

### 誤操作防止のロック機構

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないロック機構付。

## *もとの位置で止まる* ブーメランターンテーブル

ターンテーブルは、調理が終わるともとの位置で 止まります。熱くなった容器や食品の出し入れ簡 単!

## ウォーマー

オーブンの設定温度65℃で調理後のお料理を冷めないように一時保温を行ったり、食器のあたためもできます。

## 自動保温

電子レンジ調理終了後、庫内で10分間ターンテーブルが回転し食品の温かさを保ちます。

# ガス高速オーブンタイプ

## パン生地にあわせて選べる イースト発酵温度

パン生地の発酵温度が4段階に 選べます。

(28℃、35℃、40℃、45℃)



## 使い終わると表示が消える **省エネ設計**

使用10分後には自動で表示を消して、 未使用時の電気を節電します。

# お手入れが簡単な

庫内後面はセルフクリーニング仕上げで 油汚れが残りにくく、お手入れが簡単です。

## 操作手順をお知らせする \_\_ ネクストサイン \_\_

次の操作をランプの点滅によりお知らせします。

## 誤操作防止のロック機構

調理中や予熱中に、他のキーを押されても誤操作できないロック機構付。

## ウォーマー

オーブンの設定温度65℃で調理後のお料理を冷めないように一時保温を行ったり、食器のあたためもできます。

# 特に注意していただきたいこと

必ずお守りくださいノ

お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 つぎのように説明しています。よくご理解いただき正しくご使用ください。

■表示の内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生ずる危害や損害の程度により、つぎのように 区分して説明しています。

危険

この表示の項目は、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じること が想定される」内容です。

この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容 です。

∧注意

この表示の項目は、「傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」 内容です。

■お守りいただく内容を、つぎの絵表示で区分し、説明しています。(下記の絵表示は一例です)

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

# ⚠危険

## ガス漏れに気づいたら



すぐ使用をやめ、ガス栓を閉じ、窓や戸を全 部あけガスを外に出し、もよりのガス供給業 者に連絡してください。



ガス供給業者の処置が終わるまでは、絶対に 火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」 や電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用 しないでください。

炎や火花で引火し、爆発・火災の原因となります。

#### ● 改造・分解・修理はしない



改造はしないでください。 修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり修理は 4 しないでください。

(発火したり異常動作の原因になります。) 修理は、お買い上げの販売店または、もより の営業所にご相談ください。

## スイッチ穴やすきまにものを入れない。



スイッチ穴やすきま(吸・排気口)に、ピン や針金などの金属物や異物を入れると感電や 異常動作してけがをする恐れがあります。


# ⚠警告

## ●表示しているガス種で使用する




下部とびら内の本体正面左側に貼ってある銘板に表示しているガス種以外では使用しないでください。

(不完全燃焼による一酸化炭素中毒や、爆発 着火でやけどしたり、故障の原因になります。)



### ●壁との間はあけておく





近すぎると壁などが異常に過熱され、発火、火災になる恐れがあります。正常でない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。(工事説明書に記載された距離をとることが義務づけられています。)

機器を設置した後の機器周囲の 改装(吊り棚を付けるなど)に ついては、お買い上げの販売店 にご相談ください。

## ●電源は交流100V以外では使用しない







交流100V以外で使用しますと、火災や感電したり、故障の原因になります。

## ●定格15A以上のコンセントを単独で使用する







他の機器と併用する分岐コンセントなどを使用しますと、過熱・発火・火災の原因になります。

## ●アースを確実に取り付ける







取り付けないで使用すると、故障や漏電のときに、 感電する恐れがあります。

取り付けは、お買い上げの販売店にご依頼ください。

## 電源コードを加工したり無理な力を加えない







電源コードを傷つけたり、挟み込んだり、加工したり、ねじったり、無理に曲げたり、たばねたりしますと、 電源コードが破損し、 火災・感電の原因になります。

## ●指定のビルトインコンロと接続して使用する



この機器は、必ず弊社が指定するビルトインコンロと接続してください。

この機器単独で使用されたり、指定以外のビルトインコンロや接続部材を使用されますと、異常過熱やガス漏れによる火災、爆発の原因になります。

## ●電源プラグはコンセントの根元まで差し込む







電源プラグの刃にほこりなどがたまり、発火の原因になります。

# ⚠警告





機器の設置、移動、取り外しの際には、必ず お買い上げの販売店またはもよりの営業所に ご連絡ください。

※詳しくは、工事説明書をご覧ください。

## ●燃えやすいものをそばに置いたり近づけない




新聞紙・紙袋などを機器の上やそばに置いたり、カーテンなどを近づけますと、過熱により発火や引火して火災の原因になります。



●引火性のものを近くで使用しない






油やベンジン・シンナーなどを近くで使用しますと、引火・爆発により、やけどや火災の恐れがあります。

## ●点火、消火の確認をする





ガスオーブン使用時は、燃焼ランプの点灯で 点火を確かめ、使用後は燃焼ランプの消灯で 消火していることを確かめてください。

## 排気口や吸気口はふさがない






ふさぎますと不完全燃焼<sub>、</sub> や火災の原因となります。

### ●スプレー缶を機器の近くに置かない





熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、やけ どや火災の恐れがあります。

## ●熱に弱いものの上に置かない





たたみ、じゅうたん、新聞紙などの上に置き

ますと、引火し火災の原因になります。

## ●指定の調理用具以外は使用しない



9ページに指定のものや付属のクッキングブックに記載のものおよび10ページに記載の付属品以外を使用すると、

用具が燃えることがあり、火災の原因になります。 ※オーブン皿などの付属部品は、この機器以外 には使用しないでください。

## ●排気口に水をこぼさない





漏電やショートして、 ̄ ̄ ゚̄ 感電、発火の原因になります。

# ≜告

●幼い子供だけで使わせない





やけど、感電、けがの恐れがあります。 操作ができないようにロックすることができ ます。(22ページを参照ください。)

● 設置後はご自分で機器の回りの改装をしない





機器と可燃物との間に不備があると、不完全燃焼や火災の原因になります。

設置後、改装が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●使用中は就寝や外出などしない





調理物が燃えたり、ガス漏れが生じた場合、 火災の原因となります。

●異常に気づいたときや、地震・火災のと きは使用を中止しガス栓を閉じる





異常な臭気や異常音が感じられたときや地震・火

災のときは「とりけしキー」を押して使用を中止しガス栓を閉じてください。そのまま運転しますと故障や感電、火災の原因になります。 異常に気づいたときや故障かなと思われたら、 24 ページに従って確認してください。

# ∧注意


●調理以外の目的に使用しない





衣類の乾燥など調理以外に使用すると過熱、 異常動作して発火、やけどをすることがあり ます。 ●使用中は必ず部屋の換気をする





換気をしないと、不完全燃焼などで一酸化炭 素中毒の原因になります。

●オーブンとびらに指を挟まない





とびらを開閉するとき、指や手を挟みますと けがややけどの恐れがあります。 ●排気口に顔を近づけない






排気口から出る排気熱で、やけどの恐れがあります。

# ⚠注意

●オーブンとびらガラスに傷をつけたり水をかけない





オーブンとびらガラスを硬いものでこするなどして傷をつけたり、水をかけるとガラスが割れ、けがをする原因となります。

●使用中・使用直後は庫内壁面や オーブンとびらに触れない



接触禁止

使用中、使用直後は排 気口、庫内、オーブン とびらとっての周辺は 高温になっていますの

で触れるとやけどをする恐れがあります。



#### オーブンとびらにものをはさんだまま使用しない





ふきんや食品くずなどはさんだまま使用すると、はさんだものが発火して火災の原因となります。コンビネーションレンジタイプは電波漏れの恐れがあります。

## ●オーブンとびらに無理な力を加えない



オーブンとびらは、 乗ったり、ぶらさ がったりして力を 加えますと変形し、 高温の熱気漏れと なり、やけどの恐 れがあります。



コンビネーションレンジタイプは電波漏れの原因にもなります。


## ●庫内で食品が燃えだしたときはとびらを あけないで、つぎの処置をしてください



- ①オーブンとびらを開けないで、とり けしキーを押して運転を止めてくだ さい。
- ②機器から燃えやすいものを遠ざけ、 鎮火するのを待ちましょう。 鎮火しないときは、とびらを開け、 水か消火器で消火してください。
- ③そのまま使用せず、必ず販売店に点検を依頼してください。

## ●鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま加熱しない





脱酸素剤などの鮮度保持剤を入れたまま加熱しますと、異常過熱して発火する恐れがあります。

## ●汚れたまま使わない





食品カスや肉汁などで汚れたままの庫内や、オーブン皿に脂がたまったまま使用しますと、 調理時に火花が起こり、食品カスや脂が燃え て火災の原因となります。

また、ドァーガラス(内側)も汚れたまま使用しますと汚れた箇所で火花が起こり、ガラスが割れる恐れがあります。

## ●車両・船舶での使用はしない



使用中に機器が傾いたり、火災ややけどの原 因になります。

# ∧注意

ゆで卵や目玉焼きを作らない(電子レンジ)【コンビネーションレンジタイプ〕




電子レンジ加熱では、破裂してやけどやけがをする原因となります。

● 食品や飲みものは加熱しすぎに注意(電子レンジ)

[コンビネーションレンジタイプ]



(コーヒー・牛乳・生クリーム・バター、水、お酒や油脂分の多い液体などはふきこぼれたり、取り出す



●お手入れは手袋をはめてする






はめないと機器の角などでけがをする原因となります。

◆ お手入れはガス栓を閉じ、機器が十分さめてから





閉じないと、スタートキーに触れてガスが燃焼し、やけどする恐れがあり、また、機器が高温のうちはやけどすることがあります。





電子レンジ加熱では、ふたやせんをはずし、膜や殻のあるものは切れ目や割れ目をいれてください。 卵は割りほぐしてから加熱してください。(破裂してやけどやけがをすることがあります。)



少量の



蒸気が一気に出てやけどの恐れがあります。 また容器も熱くなっていることがあります。

●長期間使用しないときはガス栓を閉じ、電源(ブレーカーなど)を切る



ガス栓を閉じないと、万一ガス漏れが生じたとき、中毒やガス爆発による火災の原因となります。

電源を切らないと絶縁不良による感電や漏電火災の原因となります。

※ブレーカーを切る場合、本機器専用のブレーカーであることを確認してください。


## 使用前に 使用上のお願い

## ● テレビやラジオを離して

テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐた め、テレビ、ラジオなどを3m以上離してくだ さい。


●料理の種類により 予熱が必要です

クッキングブックに予 熱の表示がしてあるも のは予熱をしてくださ い。




● 調理中のオーブンとびらの 開閉はひかえめに

調理中に何度もオーブ ンとびらを開閉すると 庫内の温度が急激に下 がり料理がうまくでき ません。



## ●オーブン皿に注意して

① 冷凍ピザなどを調理するとオー ブン皿が変形することがありま すので、注意してお使いください。 冷凍食品を調理される場合は、お皿などにの せて、オーブン皿に調材が接触しないように してください。




## ● 陶磁器やオーブン皿は急冷しない

陶磁器やオーブン皿を 調理直後に水につける と割れたり、ひずんだ りすることがありま す。十分温度が下がっ てからにしてください。



●調理後はすぐに取り出す

でき上がった食品を長 く庫内に入れておくと 風味がそこなわれ たり、余熱でこげる ことがあります。




#### コンビネーションレンジタイプへの追加のお願い

#### 電子レンジ使用のとき

### ●金串など金属は使わないで

庫内壁面やオーブンとび ら・ターンテーブルにふ れて火花が飛び故障の原 因になります。アルミ箔 を使うときは、庫内壁面 やオーブンとびらにふれ ないようにしてください。



## 少量の食品はレンジ加熱にご注意

① 小さく切ったニンジンや 冷凍のミックスベジタブル などの少量加熱は火花が 飛び発火・発煙することがあります。



② 100g より少ない場合は、大きめの容器に水を 入れて加熱してください。


## ●庫内が空のまま作動させない

食品を入れずに作動さ せますと、電波を吸収 するものがないため温 度が異常に上昇して故 障の原因になります。



● 缶詰めやレトルト食品は 容器に移しかえる





いる食品)は加熱できません。また紙箱の内 側にアルミが貼りつけてあるものも加熱でき ません。容器に移しかえてください。(火花 (スパーク)・こげ・破裂の恐れがあります。)

## ●無線LANへのご注意

無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数 を使っているものがあります。

そのため、電子レンジの近くでは通信性能が 劣化することがあります。

無線LAN機器の取扱説明書などをご覧くださ い。

この機器は家庭用です。 業務用としてお使いになりますと著しく 寿命が縮まります。

## 使用前に 使える容器と使えない容器

市販の調理用具(補助具)などは、使えるものと使えないものがあります。この表を参考に容器を使用してください。

- ※材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。
- ○は使用できる容器、×は使用できない容器を表しています。 コンドネーションレンジタイプの「解凍」では、付属の解凍網以外は使わないでください。

コンビネーションレンジタイプの「解凍」では、付属の解凍網以外は使わないでください。									
容器の種類	高速オーブン	電子レンジ	コンビ	説明及びご注意					
耐熱性プラスチック容器 ポリプロピレンなど家庭 用品品質表示法にもとづ く耐熱温度表示の 140℃ 以上のもの	×	0	X	<ul><li>ふた付の密閉容器は、ふたの部分だけ耐熱性の低い場合があります。ご注意ください。</li><li>電子レンジにおいても高温になる調理(砂糖、バター、油を使う調理)には使用しないでください。</li></ul>					
熱に弱いプラスチック容器  ● ポリエチレン・スチロール樹脂  ● フェノール・メラミン・ユリア樹脂など	×	X	X	<ul> <li>●耐熱温度表示 140℃未満の容器は使えません。</li> <li>●ポリエチレン、スチロール樹脂等は溶けたり形がくずれたりします。</li> <li>また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂製のものもこげたりひびが入ることがあります。</li> </ul>					
超耐熱性容器		0	0	<ul><li>●市販のパイレックスやパイロセラムは熱に強く最適です。ただし急冷に注意してください。</li><li>●容器が熱くなりますのでご注意ください。</li></ul>					
耐熱性のないガラス容器  ● カットグラス  ● 強化ガラスなど	×	×	×	●耐熱性がないので使用できません。					
<b>陶磁器</b> ● 茶わん  ● 土なべなど	X	0	X	●電子レンジのとき、色絵付けしてあるもの、ひび模様 の入ったもの、金銀模様のあるものは器を傷めたり、 火花をおこすのでさけてください。また、急冷に注意 してください。					
<ul><li>金属容器</li><li>● ステンレス容器</li><li>● ホーロー引き容器</li><li>● アルミ製容器</li><li>● 金網・金串など</li></ul>		X	X	<ul> <li>●高速オーブン調理によく使用されます。ただし、取っ手がプラスチックのものは使用できません。</li> <li>●コンビ調理では、ケーキ型は使用できます。</li> <li>●電子レンジやコンビのとき、編んだ金網や金串は金属との間で火花をおこしますので使用しないでください。</li> </ul>					
ラップ	X	0	×	<ul> <li>●電子レンジで高温になる料理(砂糖、バター、油を使う料理)には使用しないでください。ラップが溶けることがあります。</li> <li>●高速オーブン調理やコンビ調理をおこなった直後、ラップを用いた料理での電子レンジ使用はさけてください。</li> <li>●耐熱温度140℃以上のものをお使いください。</li> <li>●高速オーブン調理では、イースト発酵のときのみ使用できます。</li> </ul>					
アルミホイル	0	0	0	<ul><li>●電子レンジのとき、電波を反射する性質により使用できませんが、調理上のテクニックとして部分的に使用できます。</li><li>●高速オーブン以外での使用は、アルミホイルが、ターンテーブルなど金属部分にふれないよう注意してください。</li></ul>					
<b>漆器</b> <ul><li>重箱</li><li>おわんなど</li></ul>	×	X	X	<ul><li>●ぬりがはがれたり、食品に臭いが移ったり、ひび割れ、 変色などすることがあります。</li></ul>					
木・竹・紙製品  ● せいろ ● ざる ● ペーパータオル ● ナフキンなど	, X	X	X	<ul><li>●長時間の加熱でこげることがあります。</li><li>●とくに竹製品で、針金で結んであるものは、その部分に電波が集中してこげることがあります。</li></ul>					

# 付属品のなまえと使いかた


付属品のなまえ		コンビネ	ーション	レンジケ	イプ	ガス高速オーブンタイプ	
品番 現金標準価格: 税込	数量	高 速 オーブン	電子レンジ あたため	コンビ	解凍	高速オーブン	使 い か た
ターンテーブル台							● 庫内の底に常時正しくセットしておき
						4154	ます。 セットしたとき、傾きや浮きのないよ
	1	$\cup$	$\cup$	$\cup$	O	付属なし	うにします。
42188803001 ¥3,885 (本体¥3,700)							
ターンテーブル							<ul><li>● ターンテーブル台の上に置いて使います。</li></ul>
(丸皿)				_	_		● 調理が始まると回転します。
	1				$\bigcap$	付属なし	● 調理後、引き出すときは、付属のオー ブン皿取っ手をターンテーブルの端に
注1							くい込ませ静かに引き出します。
42188802004 ¥5,460 (本体¥5,200)							※調理できる食品の量は10g~1600gです。
オーブン皿							●庫内のたなに直接のせて使います。
(角皿)	2		\/	\/	\/		● 調理後、引き出すときは、付属のオー ブン皿取っ手をオーブン皿の端中央に
注1	2	$\cup$	X	X	X	$\cup$	くい込ませ静かに引き出します。
6328914173KS ¥6,300 (本体¥6,000)							
角網							<ul><li>オーブン皿の上にのせて使います。</li></ul>
				\ /	\ /		
	1		X	X	X		
6110598005KS ¥4,200(本体¥4,000)							
解凍網							● 解凍するときに、ターンテーブルの上
13+7X-M-3		\ /	\ /	\ /			にのせて使います。
	1	X	X	X	$\bigcup$	付属なし	
42188800000 ¥1,155 (本体¥1,100)							
		<ul><li>オー</li></ul>	ブン皿	取っ手	(2個)	)	● クッキングブック
			888050 1,785 (¥				(1冊)
				1.700/	P		
			いかた	l		80	注1  / /
その他の付属品						2/2	
C マンドロマンドコ/内(00				V	R	5	
		<b>+</b> +-	T 0 = 2	D ÷0 / ) =	-///	<b>√</b>	の要領で
			手のこの のふちい		,	1	ます。
			かけます			角皿も同	じように
						します。	

注 1:ターンテーブルやオーブン皿の出し入れには、オーブン皿取っ手をお使いいただきますが、重いものを出し入れ するときは、やけどをしないように、オーブン皿取っ手を同時に2個使用してください。

上記の部品はお買い上げの販売店、または裏表紙に記載の 0120-38-8180 にご相談ください。(平成 19 年 2 月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。)

上記部品の価格には、配送費は含まれておりません。詳しくは0120-38-8180にお問い合わせください。

# 1 各部のなまえとはたらき



### - お 願 い -

安全表示ラベルが、かすれて読めなくなったり、はがれたときはお買い上げの販売店で購入(有料)していただき貼り替えてください。

## 表示部

#### 燃焼ランプ

高速オーブン調理、コンビ調理、イースト発酵、ウォーマーのときで、予熱中や調理中に、 バーナー部でガスが燃焼しているときに点灯します。


設定温度に達すると表示は消え、その後調理温度に合わせて、ついたり消えたりします。



## 時間表示部

●セットした調理時間を表示します。

調理が進むにつれて残り時間を表示します。




[通電状態のとき]



【コンビネーションレンジタイプのみの機能】

あたためおよび解凍調理のときで、調理物の重さを測定中は一を表示します。



## 予熱ランプ

## 温度表示部

イースト発酵、ウォーマー温度に合わせたときと、100℃以上の調理温度に合わせたときに表示します。

(例) イースト発酵を 35℃にセットし たとき



(例)160℃に合わせ たとき



予熱のときは、合わせた温度に達するまでは点滅し、温度に達すれば点灯になります。

## 設定できる調理時間

●コンビネーションレンジタイプ

機能	レンジ(強)	レンジ(弱)	オーブン	コンビ	あたため・解凍
設定範囲	10秒~29分50秒	10秒~59分50秒	10秒~99分50秒	10秒~29分50秒	10g~1600g (自動設定)

ます。

#### ●ガス高速オーブンタイプ

機能	オーブン
設定範囲	10秒~99分50秒

- ※オーブン300℃加熱の設定時間は、10秒~29分50秒です。
- $※オーブン機能は、100<math>^{\circ}$ ~250 $^{\circ}$ -300 $^{\circ}$ の調理、イースト発酵、ウォーマーの3つがあります。




## こんなときにアラームが鳴りますり

4種類のアラームがそれぞれの状態をお知らせします。


アラームの種類	状態の内容	アラームの種類	状態の内容
ピツ	操作部の各キーを操作したとき	ピーピーピーピー (4回)	エラー表示とともに鳴る
ピッピッピッピッピッ (5回)	予熱が完了したとき	ピー	加熱時間完了のお知らせ

# 1 各部のなまえとはたらき

### 操作部



#### <ガス高速オーブンタイプ>



#### あたためキー (コンビネーションレンジタイプのみ) 自動調理

● おかずなどのあたため、牛乳のあたため、酒のかんをする ときに使います。


1回押すと → 「あたため」、2回押すと → 「酒かん」、3回押すと → 「牛乳」に切り替わり、押すたびに繰り返します。 使いかたは21・22ページをごらんください。

#### 解凍キー (コンビネーションレンジタイプのみ) 自動調理

●解凍調理のときに使います。 付属の解凍網を必ず使用してください。 使いかたは21・22ページをごらんください。

#### スタートキー

- ・調理または予熱を始めたいときに押します。
- ●途中でオーブンとびらを 開けて仕上り状態を見た ときや、予熱終了後に再 びスタートするときにも、 もう一度押します。
- ●2秒以上押し続けると、 ロックができます。 使いかたは22ページを ごらんください。



## 時間キー

自

動

調

理

ス

#

- 加熱時間をセットするとき に使います。
- ●3つのキーを押して、表示部 を見ながらセットします。
- ●設定できる加熱時間は、調理 コースにより異なります。く わしくは12ページをごらん ください。

## 仕上がり調節キー


● 自動調理のときにお好みに 合わせて仕上がりを調節す るときに使います。

ロック表示・

- 1回押すと「強」
  2回押すと「弱」
- 3回押すと「標準」に戻り 押すたびに繰り返します。
- スタートキーを押す前に設定します。

## とりけしキー

- ◆キーの押しまちがいの取り 消し、調理中の停止に使います。
- ●押すとセットしていた調理 コースと加熱時間が取り消 されます。



## 必ずカラ焼きをしましょう

- ◎機器の加工のための油を焼き切るため、カラ焼きをしてください。
- ◎ガス栓を開けてください。とびらを一度開け、閉めてください。
- ◎コンビネーションレンジタイプは庫内にターンテーブル台をセットしてください。
- ◎時間表示部の『表示が消えているときは、とびらを一度開け、閉めてください。

## **1** オーブンキーを押す


- オーブンランプが点灯します。
- 温度ランプが点滅します。






## 2 温度キーを押し 250℃に合わせる

- 温度ランプが消え、予熱ランプが点灯します。
- 時間ランプとスタートラン プが点滅します。



## **3** 時間キーを押し 20分に合わせる

- ●時間ランプが消えスタートランプが点滅します。
- 予熱ランプは消灯します。



## ▲ スタートキーを押す

- ■スタートランプが点灯になります。
- 庫内灯が点灯します。
- ガスが燃焼を始めると燃焼 ランプが点灯し、その後庫 内温度に合わせて消灯、点 灯を繰り返します。
- ●最初は煙やにおいが出ることがありますが故障ではありません。
- (注) 燃焼ランプが点滅し、!! 表示が出たときは 24 ページの内容をお調べください。



## 完了

●とびらを開閉した後、10分 経過するとご表示が消え節 電状態になります。 ピーと1回鳴り 庫内灯が消えます。

た

# オーブン/コンビ(予熱なし/イースト発酵)

- ◎ガス高速オーブンタイプには、コンビキーはありません。
- ◎コンビネーションレンジタイプでオーブン皿(角皿)を使用のときは、ターンテーブル(丸皿) を取り除いてください。
- ◎コンビキーでの発酵はできません。

## 食品を庫内に入れる


●とびらを閉めます。

(例) オーブン調理で180℃、 15分のとき

## オーブンキーまたは コンビキーを押す

- ●押したキーのランプが点灯 します。
- 温度ランプが点滅します。






時間表示部

温度表示部

## 温度を合わせる

- 温度ランプが消え予熱ラン プが点灯します。
- 100℃以上の設定のときは、 時間ランプとスタートラン プが点滅します。
- ●イースト発酵は温度キーを 押して28/35/40/45℃のいずれか選びます。イースト発酵 の場合は、予熱ランプは消灯し、時間ランプが点滅します。




- 時間ランプが消えスタート ランプが点滅します。
- 予熱ランプは消灯します。



## スタートキーを押す

- スタートランプが点灯にな ります。
- ●庫内灯が点灯しますが、イ ースト発酵の「28」設定で は点灯しません。



(点灯)

※焼きムラがある場合は、前後・上下入れ替えてご使用ください。

#### できあがり 6

● 食品を取り出した後、10分経 過すると♂表示が消え節電状 態になります。

ピーと1回鳴り 庫内灯が消えます。





- 調理中に、ランプが点灯している「オーブン」 または「コンビ」キーを押すと、押している間 だけ庫内温度を温度表示部に点滅表示します。
- ●イースト発酵は庫内が熱いと失敗します。庫 内が冷えてから使いましょう。
- 発酵温度について一

28℃: 自然酵母使用のパン作りに適しています。

35℃:一般的なパン作りの発酵に適しています。

40℃:ホイロ(最終仕上げ発酵)などの発酵時 間の短縮に役立ちます。

45℃:冷蔵パン生地などの二次発酵に適してい ます。

#### 設定できる最大加熱時間 )

オーブン……99分50秒まで(10秒単位) (注) 300℃での最大加熱時間は29分50秒まで コンビ……29分50秒まで(10秒単位)

#### 設定できる加熱温度の範囲)

オーブン……イースト発酵(28・35・40・45℃)

100~250℃(10℃単位)

300℃ コンビ……100~250℃(10℃単位)

# 2 オーブン/コンビ(予熱あり)

◎ガス高速オーブンタイプには、コンビキーはありません。

## 予熱をします

とびらを一度開け、閉めてください。

## **1** オーブンキーまたは コンビキーを押す

- ●押したキーのランプが点灯します。
- 温度ランプが点滅します。


(例)オーブン調理で200℃、 25分のとき






## 2 温度を合わせる


- 温度ランプが消え予熱ランプ が点灯します。
- 時間ランプとスタートランプ が点滅します。





## 2 スタートキーを押す


- スタートランプが点灯になります。
- 庫内灯が点灯します。
- 燃焼ランプが点灯します。
- 時間ランプが消灯します。



温度表示♂♂が点滅となります。

## 予熱完了

- ●ピッピッピッピッピッと5回鳴り、予熱完了をお知らせします。
- ●とびらを開くまで約10分間は、 そのままの温度を保ちますが、 10分を過ぎると機器は動作を 停止し、温度が下がります。 このときは、再びスタートキーを押して予熱をしてください。



温度表示♂♂が点灯となります。

## 加熱をします


## ▲ 食品を庫内に入れる

●食品を庫内に入れとびらを閉めると、予熱ランプ、スタートランプが消え時間ランプが点滅します。



## 5 時間を合わせる


●時間ランプが消えスタートランプが点滅します。



## 6 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- 庫内灯が点灯します。
- 燃焼ランプが点灯し、その後 庫内温度に合わせて消灯、点灯を繰り返します。

※焼きムラがある場合は、前後・上下入れ替えてご使用ください。



食品を取り出した後、10分経 過するとご表示が消え節電状 態になります。

ピーと1回鳴り 庫内灯が消えます。

(点灯)



設定温度に達するまでの予熱時間のめやすは 下表のようになります。

設定温度	庫内温度	時間
150	約150℃	3~4分
200	約200℃	5~6分
250	約250℃	7~8分
300	約300℃	10~11分

#### 設定できる最大加熱時間

オーブン……99分50秒まで(10秒単位) (注)300℃での最大加熱時間は29分50秒まで コンビ……29分50秒まで(10秒単位)

#### 設定できる加熱温度の範囲

オーブン……100~250℃(10℃単位)

300℃

コンビ……100~250℃(10℃単位)

# 2 ウォーマー(オーブン機能が作動します)

◎コンビキーでのウォーマーはできません。

## **1** 保温したい料理やあたため たい食器を庫内に入れる


● とびらを閉めます。

(例)40分間保温したいとき

## **ク** オーブンキーを押す

- ●押したキーのランプが点灯 します。
- 温度ランプが点滅します。







時間表示部

温度表示部

## **2** 温度を65℃に合わせる

■ 温度ランプが消え時間ランプが点滅します。






## 4 時間を合わせる

●時間ランプが消えスタートランプが点滅します。



## 5 スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- 庫内灯が点灯します。
- 燃焼ランプが点灯し、その 後庫内温度に合わせて消灯、 点灯を繰り返します。





## 6 終 了

食品を取り出した後、10分経過すると!! 表示が消え節電状態になります。

ピーと1回鳴り 庫内灯が消えます。



## - ウォーマーの使い方·

- ■調理後のあたたかいお料理が冷めないように温蔵庫としてお使いいただけます。
  - (注) 温蔵には耐熱性の容器をお使いください。 発泡スチロール製トレー、ラップ、プラスチック容器は溶ける恐れがあります。
  - (注) 一度冷めたお料理は、あたためなおすことはできません。
- ■食器のあたためにもお使いいただけます。
  - (注) あたためることができるのは耐熱性の容器のみです。

## レンジ 強/弱 の切り替えかた

●レンジキーを1回押すと「強」2回押すと「弱」

押すたびに繰り返します。 ランプが点灯して選んだ コースを表示します。





1 食品を庫内に入れる


- ターンテーブル(丸皿)を 必ず使用してください。
- とびらを閉めます。

(例)レンジ「強」で 2分00秒のとき

2 レンジキーを押す「強」


●時間ランプが点滅します。





3 時間キーを押し時間を 合わせる

●時間ランプが消えスタートランプが点滅します。



**Λ** スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- 庫内灯が点灯します。





5 できあがり

●「強」調理のときは終了した後、引き続き10分間は自動保温をおこないます。

●食品を取り出した後、10分 経過すると♂表示が消え節 電状態になります。 ピーと1回鳴り 庫内灯が消えます。



○自動保温とは -

調理が終了した後、電子レンジが出力30W相当で 10分間作動し調理物を温かく保ちます。 とびらを開ければ中止されます。

○自動保温を解除するには -

「あたため」「仕上がり」キーを5秒間同時に押し続けると「ピー」と鳴り自動保温機能は解除します。もう一度、同操作を行えば「ピピッ」と鳴り自動保温が有効となります。

○設定できる最大調理時間は -

レンジ「強」…… 29分50秒まで(10秒単位) レンジ「弱」…… 59分50秒まで(10秒単位)


- ◎解凍をおこなう場合は、付属の解凍網をお使いください。
- ◎解凍方法には、レンジキー「弱」での手動 解凍と「解凍キー」での自動解凍があります。

- ◎解凍/あたためは、ターンテーブル(丸皿)を必ず使用してください。
- ◎解凍をおこなう場合には、付属の解凍網をお使いください。

## あたためキー(あたため/酒かん/牛乳)の切り替えかた。

● あたためキーを 1 回押すと「あたため」 2 回押すと「酒かん」 3 回押すと「牛 乳」

押すたびに繰り返します。ランプが点灯して選んだコースを表示します。



## 1 食品を庫内に入れる


- ●とびらを閉めます。
- (注)解凍のときは、必ず付属の解凍網を使い、 食品を直接解凍網に乗せてください。

(例)解凍のとき

## ? 解凍キーを押す

- スタートランプが点滅します。(注)解凍キーを押しても庫内が 熱い状態では運転をおこな
  - 無い仏態では連転をのこないません。庫内が冷めるまでまってください。
- ●食品をあたためるときはあ たためキーのコースを選ん でください。






## 3 仕上がりキーを押す

仕上がり調節をしないときは、 押す必要がなく標準状態です ので**4**へ。

1回押すと「強」2回押すと「弱」 3回押すと標準状態に戻り、押 すたびに繰り返します。






## ▲ スタートキーを押す

- スタートランプが点灯になります。
- ◆キーを押すと調理物の重さの測定を開始します。

測定中は、時間表示部に「─」 を移動しながら表示します。

● 重さの測定が終了すれば加熱 時間を自動的に表示します。



重さ測定終了後、加熱時間を表示。



## 5 できあがり

「あたため」調理のときは終了した後、 引き続き 10 分間は自動保温をおこないます。

食品を取り出した後、10分経過すると『表示が消え節電状態になります。

ピーと1回鳴り 庫内灯が消えます。




※自動保温については20ページを参照してください。

- (注) 自動解凍「解凍キー」では、調理物の形状により凍っている部分が残ることがあります。このときは、手動解凍「弱」で追加加熱してください。
- (注)加熱できる食品(容器の重量含む)の量は10g~1600gの範囲までです。
- (注)時間表示部に「『3」が点滅表示されたときは、食品の量が10g以下か1600gを超えているためです。 10g以下のときは量を増やし、1600gを超えているときは量を減らして、再びスタートしてください。
- (注) 食品の分量と見合った容器を使用し、極端に重い容器や、軽い容器の使用は避けてください。 じょうずにご使用のために、クッキングブックを参考にお使いください。

# 2 ロックのしかた

ロックは、あやまって調理中や予熱中に、とりけしキーを押して機器が停止してしまうことを防ぐためのものです。小さなお子さまのいたずら防止に便利です。



### ロックをするとき

- スタートキーを約2秒間押し続けますと → ランプが点灯し、ロックとなります。(ネクストサインのランプ点滅中はロック操作はできません。)
- → ランプ点灯中は、スタートキーのロック解除以外はすべてのキーを受けつけません。

#### ロックの解除

- ロック中にスタートキーを約2秒間押し続けると● ランプが消灯し、解除となります。
- ロック中で調理の途中にとびらを開けると解除 となります。
  - **→** ランプが消灯します。
- 加熱時間が終了すれば、 → ランプが消灯し自動的に解除します。

# 3点検・お手入れ、他

## 安全にお使いいただくため点検・お手入れをしてください。

## 点検

- ●機器の回りに燃えやすいものがありませんか。………燃えやすいものを取り除く
- ●排気口にものがのっていませんか。…………のっているものを取り除く
- ●電源コードが傷んでいませんか。…………………………販売店に修理を依頼する

## お手入れ


庫内が、まだなまあたたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいですが、 やけどには十分注意してください。

## 1 手袋をはめる



はめないと、機器の角などで けがをする原因になります。

## 2 機器のガス栓を閉じる



万一、ガスが燃焼したとき、 やけどをします。

## 3 機器本体がさめてから



本体が十分さめないと、やけど のおそれがあります。

## ● 庫内やオーブンとびらの内側はそのつ どふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性洗剤をひたしたスポンジタワシなどでふきとります。
- (注) 庫内のたなに白い スジが入ることが ありますが、異常 ではありません。



化学ぞうきんなどの使用は、その 注意書きにしたがってください

## ● 操作部や外まわりはときどきふく

- ◆やわらかい布でふき、汚れのひどいときは、 台所用中性洗剤を布にひたしふきとります。
- 洗剤を直接吹きつけないでください。

## オーブン皿や網などの付属品は そのつど洗う

- オーブン皿(角皿)・ターンテーブル(丸皿)・網などの付属品は、中性洗剤を溶かした水につけ、スポンジタワシなどやわらかいもので洗います。
- ●洗ったあとは、水洗いをし乾いた布で十分 水気をふきとってください。

## お願い

- ●シンナー、ベンジン、酸性・アルカリ性洗剤、研磨剤入り洗剤、たわしなどは、塗装の変質、はがれの原因となるので使わないでください。また、化学ぞうきんは、その注意書にしたがってください。
- 石けん・食品カスをすき間やオーブン庫内底面に 残さないでください。(故障の原因となります。)



# 故障かな?と思ったら

調べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前にもう一度つぎの内容をお調べください。

	症    状	原因と処置(お調べいただくこと)	参照ページ			
部の	キーを押しても表示 ランプや表示がなに 示されない	<ul> <li>●ブレーカーが切れている → ブレーカーを入れる</li> <li>●電源プラグが抜けている → 電源プラグをコンセントに差し込む</li> <li>●停電している → 停電の回復をまつ</li> <li>●節電状態になっている → 一度とびらを開け、閉じる</li> </ul>				
11	表示し、点灯しない	<ul> <li>● ガス栓が全開になっていない ―――――――――――――――――――――――――――――――――――</li></ul>	_			
	)てオーブンを使用し 煙が出た	●調理庫内は、加工のため油が塗ってあり、最初はその油が焼けて煙が出ます。故障ではありません。 初めてお使いのときは15ページの要領でカラ焼きをしてください。	15			
スタ 大き	ートのとき少し音がい	●部品が起動するときの音で、故障ではありません。				
	点火時や消火時に「チリ、 チリ」と音がする ・ 金属が加熱や冷却されるため、膨張・収縮して起こる音で故障ではありません。					
	オーブン使用時に「カチ ッ」と音がする ● 庫内温度を調節するための電磁弁が作動する音で、故障ではありません。					
	-ブン使用中、燃焼ラ ゚が点灯しない	●庫内が設定温度以上になっているためで、設定温度以下になると点灯 します。				
	・ブン使用中に停電し が止まった	●機器内部の電磁弁が働き、ガスを自動的に止めます。ガス漏れの心配 はありません。停電が回復したら、初めからセットして使用ください。				
オー れる	-ブン調理中に煙がも	●油分の多い調理物をオーブン皿で直接焼き上げますと、煙が発生する ことがあります。クッキングブックをもう一度ご確認ください。				
ロンゴ	ターンテーブルが 回転しないまたは 回転ムラがある	●ターンテーブル台、ターンテーブルが正しくセットされていない 	10			
ネー、	庫内で火花が飛ぶ	<ul><li>● 金属が庫内壁面にふれている ――――――――――――――――――――――――――――――――――――</li></ul>	8			
ション	電子レンジ調理で食品が加熱されない	● 食品が金属容器、アルミホイルで包まれている ———————————————————— 金属容器、アルミホイルを取り除く	8			
レンジ	表示部に 🕼 が点 滅する	<ul><li>● 食品の量が調理範囲を超えている ―――― 食品の量を減らす</li><li>● 食品の量が調理範囲以下である ――――― 食品の量を増やす</li></ul>	22			
ビネーションレンジタイプのみ	解凍キーを押した ときブザーが鳴り 50 が点滅表示さ れスタートキーを 受け付けない	庫内温度が高いため、庫内冷却を行っています。 庫内温度が下がれば、50表示が消えます。 消えた後、調理物を庫内に入れスタートキーを押してください。	_			


#### ●オーブンの異常表示について

アラームが連続して4回鳴り、異常の状態を示す次の表示を点滅表示している場合は、ただちにガス栓を「止」にし、電源プラグが抜けるときは抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 その際、表示されている表示内容もご連絡ください。

# 3 <sup>点検・お手入れ、他</sup> アフターサービス

## サービスのお申し込み

- ●24ページの「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店、ガス供給業者またはもよりの弊社(別紙サービス網一覧表)に連絡してください。なお連絡されるときは、下記のことをお知らせください。
  - 1. 品名コード \_\_\_\_ 下部とびら内の本体正面左側に貼り付けてある、銘板をご覧ください。
    2. 型 式 名 \_\_\_\_ 下部とびら内の本体正面左側に貼り付けてある、銘板をご覧ください。
  - 3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
  - 4. お客様名、住所、電話番号、道順(できるだけ詳しく)



## 転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)および LP ガスの区分があります。

- ●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガス の種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店、または転居先のガス事業者に連絡してください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ●ガスの種類によっては調整・改造ができない場合もあります。

## 保証書

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

- ●保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。 保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますので、大切に 保管してください。
- ●無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの弊社(別紙サービス網ー覧表)に相談してください。

修理によって性能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間

●補修用性能部品は、コンビネーションレンジの場合製造打切り後8年間、ガス高速オーブンの場合製造打切り後6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- B			名	コンビネーションレンジ	ガス高速オーブン			
種			別	DR514Eタイプ	DR514Cタイプ			
型 式 名			名	GMO-S1300E	GR-S1300E			
消	才	ー ブ	ン	120W	120W			
費	レ	ン	ジ	1,350W	_			
電	同時	(コンビ)	使用	550W	_			
カ	待	機	時	OW	OW			
高周波出力				レンジ(強): あたため: 600W レンジ(弱): 90W 相当 コンビ: 200W 相当 解凍(自動調理): 330·200·90W相当自動切替	_			
才	ーブ	ン加熱は	速度	200°C	5~6分			
才	ーブン	温度調節	範囲	イースト発酵(28・35・40・45℃)、ウォ				
外	形	寸	法	幅598mm×奥行550mm×高さ575~635mm				
庫	内:	有 効 寸	法	幅415mm×奥行365mm×高さ265mm	幅415mm×奥行365mm×高さ295mm			
才	ーブン	ン皿有効	寸法	幅388mm×奥行306mm×高さ25mm				
タ	ーンテ	ーブル有効	寸法	φ332mm×高さ21.7mm	_			
ガ	フ	接	続	R1/2 (オネジ)				
電			源	AC100V(50 - 60Hz共用)				
質		量(本	(体)	45kg(本体)・6kg(付属品)	40kg(本体)・4kg(付属品)			
				発振停止装置	_			
	^	<b>√</b>	<b>=</b>	モニター回路	_			
安	全	装	置	マグネトロン過熱防止装置	_			
				ガスコントロール安全装置・器体過熱防止装置・給気検知装置				
				ターンテーブル台 1個	_			
				ターンテーブル(丸皿) 1個	_			
付		属	8	解凍網 1個	_			
				オーブン皿(角皿) 2個・角網 1個・オープ 取扱説明書(保証書付) 1冊・工事説明書	ブン皿取っ手 2個・クッキングブック 1冊・ 膏 1冊・サービス網一覧表 1枚			

					ガスの種類	ガス消費量	ガスの種類	ガス消費量
時間当た			ガス		13A 12A	5.47kW(4,700kcal/h) 5.12kW(4,400kcal/h)		5.47kW(4,700kcal/h)
たりのガ	都市	ガ		用	L1 (6B·6C·7C)	5.47kW(4,700kcal/h)	L2 (5A·5AN·5B)	5.47kW(4,700kcal/h)
カス消費量					5C	5.47kW(4,700kcal/h)	L3 (4A·4B·4C)	5.47kW(4,700kcal/h)
算量	L P ガ ス 用			用	5.46kW	/(0.39kg/h)		

#### 保 証

コンビネーションレンジ・ガス 高速オーブン 品

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な使用状態において万本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。 く無料修理規定>

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または、もよりの 弊社が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、もよりの弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。 なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。 ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、もよりの弊社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.) 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

  - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
    (イ)住宅用途以外(業務用:喫茶店、飲食店など)でご使用になられた場合による故障および損傷。
    (ロ)車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
    (ハ)工事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
    (ハ)エ事説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
    (ニ)お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。

  - (ホ)建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する機器の不具合および塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計 仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
  - 適切な使用、維持管理を行わなかった場合および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ガスの供給事情による故障および損傷。
  - (チ) 指定規格以外のガス(ガスグループ) および電気(指定外の電池含む)で使用された場合。
  - 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・風水害・煤煙・異常気象などの天災・地変および戦争・暴動など破壊行為によ る故障および損傷。
  - 海岸付近・温泉地などの地域における塩害・腐食性の有害ガスおよびほこりなどの空気環境に起因する故障および損傷。
  - (ル) ねずみ・鳥・くも・ゴキブリなどの動物の侵入および行為に起因する故障および損傷。
  - 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
  - (ワ)熱量変更に伴なう改造・調整の場合。
  - 本書の提示がない場合
  - (ヨ) 本書に保証期間、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

	お	客	 様	お名前				TEL	
L	رن	-	13K	ご住所 〒					
	保	証期	間	お買い上げ				本体	1年間
	11/1	証 别	[B]		年	月	日から	マグネトロン	2 年間
	販	売	店	店名	TEL				
	以			住 所					

- ※保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために、お客様の記載内容を利用させていただく場合がありますので、 ご了承ください。
- の保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、 この保証書によってお客様の法 律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、 もよりの弊社にお問い合わせください
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

T 554-0023 大阪市此花区春日出南3丁目2-10 TEL 06 (4804) 8600

年 月 日	修	理 記	記 録(修	理内容)	サービス員 印

## 愛情・安全点検

#### ★長年ご使用のコンビネーションレンジ・ガス高速オーブンの点検を★



こんな症状は ありませんか

- ●雷源コードやプラグが異常に執くなる。
- ●スタートしても食品が加熱されない。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- 触わると電気を感じる。
- ■異常なにおいや、機器の周辺でガスの においがする。
- 数回操作を繰り返さないと点火しない。
- その他の異常や故障がある。



商品についてのお問い合せは

お客様センター

使用

ф

止

使用を中止し、事故や 故障の防止のため必ず 販売店に点検・修理を

<u>ご相談してください。</u>

このような症状の時は

# 株式会社

本社 〒554-0023

大阪市此花区春日出南3丁目2-10 TEL 06 (4804) 8600

アフターサービスについてのお問い合せは

修理受付センター

サービスはハイハーマン

● 受付時間 / 24 時間サービス受付

● 受付時間 / / 平日、 土曜日 9:00 ~ 18:00 (日・祝日・弊社指定休日は除く)

製值

, and office the cape and other other the cape and other parts of the cape and other p